

## Getriebe und Getriebeöl kontrollieren



1. Zunächst wird eine Sichtkontrolle am Getriebe (im Bereich der Gelenkwellen) auf undichte Stellen durchgeführt.



2. Der Füllstand des Getriebeöls wird an der Getriebeöl-Kontrollschraube kontrolliert.



3. Die Getriebeöl-Kontrollschraube wird entfernt.



4. Kontrolle des Füllstands mit dem Finger. Der Finger muss beim horizontalen Einführen mit Öl benetzt sein.



5. Die Getriebeöl-Kontrollschraube wird wieder befestigt. Es wird auf festen Sitz geachtet, damit kein Getriebeöl austreten kann.

Erforderliches Werkzeug:

- 17er Inbus-Nuss
- 1/2 Zoll-Ratsche
- Verlängerung