

Kiste



9. Die Seitenwände mit den Lamellos in die Seitenwände mit den Schlitzen stecken.

Dabei auf die Markierungen vom Zusammenzeichnen achten.



10. An den Ecken der Kiste Zulagen anbringen, damit das Holz der Kiste vor Abdrücken der Zwingen geschützt wird.

Die Zwingen so anbringen, dass an allen Eckverbindungen ausreichend Druck erzeugt wird.

Alternativ zu den Zwingen können auch Gurte verwendet werden.



11. Um die rechten Winkel zu kontrollieren werden die Diagonalen der Kiste vermessen. Die Diagonalen müssen die gleiche Länge aufweisen.

Der überstehende Leim wird mit einem Schwamm mit Wasser entfernt.

Der Leim muss ca. 20 Minuten trocknen.



**Alternative Eckverbindung:
Nageln und Leimen**

An den Eckverbindungen je drei Löcher (oben, unten, mittig) für Nägel vorbohren.

Am Seitenteil Holzleim in der Breite der Wandstärke auftragen.